



FUNDAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

**ATIVIDADE: Higienização do Forno  
Combinado**

**Data da Emissão:**  
17/10/2019

**Data da próxima  
Revisão:**  
17/10/2021

**Responsável:**  
✓ Cozinheiras

**Edição**  
002

**Ordem de Serviço**  
039

**Objetivo:**  
✓ Higienizar o forno de maneira correta e com segurança.

### Principais atividades

- 1) Abrir a porta do forno e apertar na tecla de resfriamento;
- 2) Deixar a porta aberta até que se atinja a temperatura de 58°C, onde ele vai parar. Desligue o forno;
- 3) Coloque as luvas, máscara e óculos de proteção;
- 4) Borrife o produto em todo forno, inclusive sobre a borracha de forma bem uniforme para que todo o interior receba o produto;
- 5) Feche a porta e ligue o forno no modo “VAPOR”, por 15 minutos;
- 6) Ao final dos 15 minutos abrir o forno vagarosamente e não expor o rosto ao vapor;
- 7) Com auxílio da mangueira, enxaguar com água em abundância. Atente para a remoção completa do desengordurante, pois alguma carga residual pode causar alteração nos alimentos, tornando-os impróprios para o consumo;
- 8) Se for necessário, repita o procedimento;
- 9) O vidro da porta deve ser limpo com pano úmido, detergente e pano seco;
- 10) Feche o forno e ligue novamente no modo CALOR SECO 150° C, por 10 minutos para que o equipamento seque completamente;
- 11) Desligue limpe por fora com um pano úmido

### MATERIAL NECESSÁRIO

- Luvas de borracha / Máscara / Óculos de proteção;
- Detergente desengordurante RAMBO;
- Pano limpo;
- Água;

✓ **Freqüência:** Sempre após o uso.

**Resultado Esperado:**  
✓ Forno totalmente limpo e livre de crostas de sujidades.

**Elaborado por:**  
Ana Claudia Spolavori  
Nutricionista Coordenadora

**Revisado por:**  
Nut. Ana Claudia Spolavori  
Responsável Técnico

**Aprovado por:**  
Enfª Loredi Becker  
Diretora Assistencial

